

施工前



施工後



木製雨戸枠を撤去



サッシ撤去 上レールの板金水切りをバールを使って撤去(サンダーカット後)



内付けサッシ撤去後、戸袋枠撤去



新規サッシ（雨戸一体枠）の取り付け

